

Начиная с программного обеспечения версии 2.5

в приборы **РДЭ-КЗ** и **БРД-КЗ** добавлена функция инверсного управления выходом.

В расширенное меню добавлен пункт **У-1/У-2**.

Установка **“У-1”** сохраняет работу прибора согласно инструкции.

Установка **“У-2”** инвертирует выходной сигнал.

При установке **“У-2”** напряжение на выход подается если давление ниже **“Р-Н”** или выше **“Р-в”**.

Если давление находится в диапазоне от **“Р-Н”** до **“Р-в”** напряжение на выходе прибора отсутствует.

Этот режим удобно применять для сигнализации превышения или понижения давления в системах полива в тепличных комплексах, в системах сигнализации промышленных систем водоснабжения и т. п.